

HP Scanjet 4600 series see-through scanner

Setup


Scanner à plat avec vitre de numérisation transparente HP Scanjet 4600 Mise en route

English

1. Check the Box Contents

- HP Sconjet Digital scanner
 Vertical holder (4670)
- Horizontal holder (4600)
 3. Transparent materials adopter (TMA) (optional
- for some models)

 4. Combination USB and power coble
- 5. Power supply/power cord (where applicable)
- 6. One or more CDs (depending on your location)
- 7. User's Manual (Printed or on CD)
- 8. Setup Poster



Français

1. Vérification du contenu de l'emballage

- Scanner numérique HP Scanjet
- 2. Support vertical (4670) Support horizontal (4600)
- 3. Adaptateur de supports tronsporents (TMA) (en option sur certoins modèles)
- 4. Côble mixte olimentotion/USB
- 5. Alimentation/cordon d'alimentation (si opplicoble)
- **6.** Un ou plusieurs CD (en fonction de votre poys/région)
- 7. Guide de l'utilisoteur (version popier ou CD)
- 8. Poster d'instollation


2. Install the Software

- 1. Close all programs.
- 2. Insert the HP Image Zone CD that is appropriate for your language and operating system.

Windows: Insert CD 1 and follow the on-screen instructions. Depending on your system configuration, you may be instructed to insert CD 2. If the installation does not start outomatically: On Start menu, click **Run** and type: **D:setup.exe** (where D is the letter of the CD-ROM drive).

Note: To determine which softwore to install, see the on-screen installation instructions and the User's Monual.

Macintosh: Install CD 2 and double click the installer icon on the CD.



2. Installation du logiciel

- 1. Fermez tous les programmes.
- 2. Insérez le CD HP Imoge Zone correspondont à votre longue et à votre système d'exploitation.


Windows : insérez le CD 1 et suivez les instructions ò l'écron. Selon votre configuration, vous pouvez être invité à insérer le CD 2. Si l'installation ne démorre pos outomotiquement : choisissez **Démarrer, Exécuter,** puis tapez : **D:setup.exe** (D représente la lettre désignant votre lecteur de CD-ROM).

Remarque : reportez-vous oux instructions d'instollotion et ou Guide de l'utilisoteur ofin de déterminer le logiciel à installer.

Macintosh: insérez le CD 2 et double-cliquez sur l'icône du progromme d'installation du CD.

3. Connect the Scanner

- 1. Connect the combination USB and power cable to the scanner cable.
- **2.** Connect the power supply to the connector on the shorter coble of the combination USB and power cable.
- **3.** Connect the USB connector to o USB port on the computer.
- 4. Do one of the following if you have:
 - One-piece power supply: Connect the other end to a surge protector or a grounded wall outlet.
 - Two-piece power supply: Connect one end of the power cord to the power supply and the other end to a surge protector or a grounded wall outlet.



3. Connexion du scanner

- 1. Connectez le câble mixte alimentation/USB au câble du scanner.
- 2. Reliez le côble court du côble mixte olimentotion/USB ou cordon d'olimentotion.
- 3. Reliez le connecteur USB à un port USB de votre ordinateur.
- 4. Selon les cas, procédez comme suit :
 - Cordon d'olimentotion simple : connectez l'extrémité opposée à un parasurtenseur ou à une prise murale reliée à la terre.
 - Cordon d'alimentation double : reliez une extrémité du cordon d'alimentation à la source d'alimentotion et l'outre extrémité ò un porosurtenseur ou ò une prise murole reliée ò lo terre.

4. Set Up the Scanner


Note: The holder is not necessory for sconning. If there is a sticker on the front of the holder, peel it off.


- 1. Open the support legs by rototing them into place.
- 2. Place the sconner in the holder with the HP logo focing you. The buttons should be on the right side and the cord should exit on the lower left.
- **3.** To olign the sconner in the holder, slide the sconner from side to side in the holder until it is secured.

4600

- 1. Be sure the hinge on the holder is rotated forward.
- 2. Loy the sconner on the holder with the HP logo focing you. The buttons should foce owoy from the hinge ond the cord should exit next to the hinge.
- 3. Press the bock of the sconner down until it clicks into place in the hinge.

Note: See the User's Monuol or Online Help for detoiled instructions.





4. Installation du scanner

Remarque : le support n'est pos nécessoire à lo numérisation. Si un outocollont est apposé sur le devont du support, décollez-le.

4670

- 1. Dépliez le support en faisant pivoter les différents
- 2. Placez le scanner sur son support, logo HP face à vous. Les boutons devraient se trouver côté droit et le cordon d'olimentotion devroit sortir en bos ò gouche.
- 3. Pour positionner correctement le sconner dons son support, foites-le glisser jusqu'ò ce qu'il soit fermement instollé.

4600

- 1. Assurez-vous que le gond du support est positionné foce vers l'ovont.
- Posez le sconner sur son support, logo HP foce ò vous. Les boutons devroient se trouver ò l'opposé du gond et le cordon d'olimentotion devroit sortir ò côté du gond.
- 3. Appuyez sur l'orrière du sconner jusqu'ò ce qu'il s'emboîte dons le gond.

Remarque : pour plus d'instructions, reportez-vous ou Guide de l'utilisoteur ou ò l'oide en ligne.

Product Support

- www.hp.com/support for customer support
- www.shopping.hp.com (U.S. only) or www.hp.com (worldwide) for ordering HP accessories, supplies, and products

Assistance produits

- www.hp.com/support pour l'assistance clientèle
- www.shopping.hp.com (Etots-Unis seulement) ou www.hp.com (monde entier) pour commander des accessoires, fournitures et produits HP






Escáner transparente HP Scanjet serie 4600 Scanner **HP** Scanjet 4600 da série transparente

Instalación Instalação

Español

1. Comprobación del contenido de la

- 1. Escáner digital HP Scanjet
- 2. Soporte vertical (4670) Soporte horizontal (4600)
- 3. Adaptador de transparencias (TMA) (apcianal para algunas 8. Páster de instalación madelas)
- 4. Cable USB y de alimentacián
- **5.** Cable y fuente de alimentación (si se incluyen)
- 6. Uno o varios CD (según el lugar de residencia)
- 7. Manual del usuario (impresa a en CD)



Português (Brasil)

1. Verifique o conteúdo da caixa

- 1. Scanner diaital HP Scanjet
- 2. Suporte vertical (4670) Suporte horizontal (4600)
- 3. Adaptador de materiais transparentes (TMA) (apcianal em alauns madelas)
- 4. Cambinaçãa de caba de alimentaçãa/USB
- 5. Fonte de alimentação/ cabo de força (quando aplicável)
- 6. Um ou mais CDs (dependenda da sua lacalizaçãa)
- 7. Manual da usuária (impressa au em CD)
- 8. Pâster de instalaçãa


2. Instalación del software

- 1. Cierre todos los programas.
- 2. Inserte el CD de HP Image Zane adecuada para su idiama y sistema aperativa.

Windows: inserte el CD 1 y siga las instrucciones en pantalla. Según la canfiguracián del sistema, puede que necesite el CD 2. Si el pracesa de instalacián na se inicia de farma autamática: en el menú Inicia, haga clic en **Ejecutar** y escriba: **D:setup.exe** (dande D es la letra de la unidad de CD-ROM).

Nota: para saber qué saftware debe instalar, preste atencián a las instruccianes de instalacián que irán aparecienda en pantalla y cansulte el manual del usuario.

Macintosh: instale el CD 2 y haga dable clic en el icana del instaladar en el CD.



2. Instale o software

- 1. Feche tadas as pragramas.
- 2. Insira o CD da HP Image Zane carrespandente ao seu idioma e sistema operacional.


Windows: insira a CD 1 e siga as instruçães na tela. Dependenda da canfiguraçãa da sistema, vacê será instruída a inserir a CD 2. Se a instalaçãa nãa começar automaticamente: no menu Iniciar, clique em **Executar** e digite: **D:setup.exe** (senda D a letra da unidade de ČD-ROM).

Observação: para determinar o saftware que deve ser instalado, consulte as instruções de instalação na tela e a Manual da usuário.

Macintosh: instale a CD 2 e clique duas vezes na ícane de instalaçãa na CD.

3. Conexión del escáner

- 1. Conecte el cable USB y de alimentacián al cable del
- 2. Canecte la fuente de alimentacián al canectar del cable más carta del cable USB y de alimentacián.
- 3. Conecte el conector USB a un puerto USB del equipa.
- 4. Realice una de las siguientes aperacianes si tiene:
 - Una fuente de alimentacián de una pieza: canecte el atro extrema a un pratectar de sabretensián a a una toma de corriente conectada a tierra.
 - Una fuente de alimentación de das piezas: conecte un extremo del cable de alimentación a la fuente de alimentación y el otro extremo a un pratectar de sabretensián a a una tama de carriente canectada a tierra.



3. Conecte o scanner

- 1. Conecte a combinação de cabo de alimentaçãa/USB na caba da scanner.
- 2. Canecte a fante de alimentaçãa aa canectar na cabo mais curto da combinação de cabo de alimentação/USB.
- 3. Canecte a canectar USB à parta USB da camputadar.
- 4. Se necessária, siga estes pracedimentas:
 - Fante de alimentação em uma parte: conecte a autra extremidade a um filtra de linha au a uma tamada aterrada.
 - Fante de alimentaçãa em duas partes: canecte uma extremidade da caba de farça à fante de alimentaçãa e a autra extremidade a um filtra de linha au a uma tamada aterrada.

4. Instalación del escáner


Nota: el saparte na es necesaria para escanear. Si hay una pegatina en la parte frantal del saparte, despéguela.


4670

- 1. Para abrir las patas de soporte gírelas hasta
- 2. Calaque el escáner en el soparte can el logotipo de HP mirando hacia usted. Los botones deben estar en la parte derecha y el cable debe salir por la parte inferiar izquierda.
- 3. Para alinear el escáner en el soporte, introdúzcalo en el saparte de un lada a atra hasta que quede bien encajada.

- 1. Asegúrese de que la bisagra del saparte esté girada hacia la parte frantal.
- 2. Calaque el escáner en el saparte can el lagatipa de HP miranda hacia usted. Las batanes deben quedar retiradas de la bisagra y el cable debe salir cerca de la bisagra.
- 3. Presione la parte posterior del escáner hacia abaja hasta que encaje en la bisagra.

Nota: consulte el manual del usuaria o la ayuda en línea para obtener más información.





4. Instale o scanner

suporte, remova-o. 4670 1. Abra as pernas de suporte, girando-as para o local

Observação: a suporte não é necessária para digitalizar. Se houver um adesivo na parte frontal do

- 2. Coloque o scanner no suporte com o logotipo HP virada para vacê. Os batães devem ficar da lada direita e a caba deve sair pela parte inferiar
- 3. Para alinhar a scanner na suparte, deslize a scanner de um lada para a autra na suparte até que esteja

4600

- 1. Verifique se a dabradiça da suparte está virada para a frente.
- 2. Calaque a scanner na suparte cam a lagatipa HP virada para vacê. Os batães devem ficar viradas para a lada apasta da dabradiça e a caba deve sair ao lado dela.
- 3. Pressiane a parte pasteriar da scanner até que encaixe na dobradiça.

Observação: cansulte a Manual da usuária au a Ajuda on-line para obter instruções detalhadas.

Asistencia técnica del producto

- www.hp.com/support sitio Web de asistencia técnica
- www.shopping.hp.com (sálo EE. UU.) o www.hp.com (todo el mundo) para solicitar accesorias, suministras y praductos HP



Suporte ao produto

- www.hp.com/support para suparte aa cliente
- www.shopping.hp.com (somente para os EUA) ou www.hp.com (mundial) para pedidos de acessórios, suprimentas e pradutas HP

